

טבלת קודים לשלט

לקוח יקר, על מנת לקודד את השלט לאחד מהשלטים המופיעים מטה יש ללחוץ בו זמנית על לחצנים SET + MODE, עד שקוד השלט יתבהב במסך התצוגה. יש לשנות את קוד השלט למספר המבוקש באמצעות 1-0 ולסיום יש ללחוץ על SET לאישור.



קוד 01
RC-3



קוד 02
RC-7



קוד 03
RC-71-1



קוד 04
YKR-M/001E
YKR-M/003E



קוד 04
YKR-M/002E



קוד 05
RC-3VAV



קוד 06
RC-4 HL



קוד 07
RC-41-1



קוד 08
RC-4 RCL



קוד 09
RC-41 RC




קוד 10
RC




קוד 11
RC-5



קוד 12
YKR-F/010



קוד 13
YKR-F/016E



קוד 14
YKR-F/015E



קוד 15
KFR A



קוד 15
KK9A-C25



קוד 16
YBOF



קוד 17
DG11J1-01



קוד 18



קוד 19
P/N 43560C



קוד 19
P/N 436000




קוד 20
Damper



קוד 21
RC-08A



קוד 22
RC-08B
RC-08C



קוד 23
RC-52A1/BGEF



קוד 24
ZM 340



קוד 25
ZM 342
ZM 390-322

הוראות הפעלה לשלט ייעודי למזגני אלקטרה

